DECORCERAMICA

MOSAICOS

MANUAL DE INSTALACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE MOSAICOS, ACRÍLICOS, VITRIFICADOS Y DE VIDRIO.

Para tener en cuenta:

a) Mosaicos de la misma referencia pero de distintos lotes pueden tener ligeras diferencias de tono.

b) Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de mosaicos, mortero de pega y otros materiales de instalación con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto. Esto le permitirá reemplazar piezas dañadas y le proporcionará un repuesto del mismo lote para sus revestimientos en caso de que sea necesario realizar reparaciones post obra.

c) Los mosaicos Metal y Coco de la Colección Klipen Art deben instalarse únicamente en áreas completamente secas.

Antes de instalar:

a) Revise el pedido recibido y verifique que no hayan piezas defectuosas o no relacionadas en la documentación. Si encuentra incongruencias o roturas, anótelas en la Orden de Entrega y devuélvalas al transportador para su traslado a bodega y sustitución.

b) Todas la piezas de mosaico requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación para evitar rayado de la superficie, rupturas, astillado o desprendimiento de los recuadros.

c) Debido a la nula absorción de los mosaicos, es necesario utilizar morteros de pega basados en látex para garantizar la correcta adherencia. DECORCERAMICA recomienda el uso de Durapega Porcelánico Plus (Cod. DR20BL016) para pisos y paredes. En piscinas, fuentes, Jacuzzis o ambientes en inmersión permanente, Utilice un pegamento especial para piscinas de color blanco.

d) Agrupe las cajas de mosaico de acuerdo a su tono y al lote de fabricación que encontrará en la etiqueta ubicada en uno de sus lados. Le recomendamos que haga un planteo con las piezas de todas las cajas, o como mínimo de dos cajas por cada cinco para verificar la uniformidad del tono.

e) Verifique que el área a recubrir tiene una superficie uniforme, plana, sin filtraciones de humedad y con el declive necesario para el drenaje de líquidos en pisos. No se recomienda colocar un lecho de arena, que puede generar deformaciones.

f) Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: mortero de pega, crucetas plásticas de al menos 2 mm. de espesor, llana dentada metálica para la aplicación del mortero, llana de madera, espátula de goma y cartón corrugado.

g) Revise cada pieza antes de iniciar su colocación. si encuentra alguna falla visible, suspenda la instalación y comuníquese de inmediato con su Líder Comercial o con nuestra Línea de Atención al Cliente. Recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad.

h) Ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá en ambiente finalizado. Así detectará errores de instalación con facilidad. Es recomendable que inicie la colocación de los mosaicos de abajo hacia arriba en las paredes y desde la pared opuesta a la puerta de acceso al espacio en los pisos.

Instalación de los mosaicos:

1. Antes de iniciar la instalación, limpie la superficie de soporte para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al mortero de pega.

MOSAICOS

2. Sature de agua la superficie de soporte sobre la que instalará los mosaicos, de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación, pero sin que se presenten empozamientos. En el revestimiento de piscinas, es recomendable que impermeabilice la superficie de soporte. DECORCERAMICA recomienda el uso de Stonemix Látex (Cods. IG20GR002 e IG20GR003)

3. Prepare una cantidad de mortero de pega suficiente como para veinte minutos (20¨) de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación.

4. El mortero de pega siempre debe ser preparado con agua limpia y en recipientes totalmente libres de impurezas. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.

5. Mantenga una junta perimetral de 8 mm. y una junta entre paños equivalente al espacio entre recuadro y recuadro. Si la superficie a recubrir tiene juntas estructurales debe respetarlas. Se recuerda que el área máxima de instalación sin este tipo de dilataciones es de 25 m2.

6. Con la llana metálica, esparza una capa delgada y de uno o dos metros cuadrados sobre la superficie de soporte. Utilice el lado dentado de la herramienta para crear surcos en el mortero, siempre en la misma dirección.

7. Si los paños de mosaico tienen una malla en su cara oculta, esta debe pegarse contra el mortero. Si están unidos por una capa de papel esta debe ir hacia arriba.

8. Adhiera las piezas presionando levemente hacia abajo y en el mismo sentido de los surcos. Asiéntelas utilizando una llana de madera.

9. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores.

10. Deje que el mortero se solidifique durante al menos 24 horas. No ejerza ningún tipo de presión sobre las superficies ni camine sobre ellas antes de este periodo, ya que podría generar desniveles.

11. En los mosaicos recubiertos con papel, empape la superficie de este con una esponja humedecida en agua. Levante una de sus esquinas halando hacia atrás y retire los excesos de pegamento con una esponjilla. No utilice herramientas metálicas

12. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada, Asegúrese de retirar la arena y los restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la boquilla.

13. Elija un material de rejuntado que sea flexible, impermeable al agua y permeable al vapor, resistente al moho y al ataque químico. En paredes y baños, DECORCERAMICA recomienda el uso de Durapega Boquilla Látex Porcelánico blanco (Cod. DR20BL021). En áreas permanentemente sumergidas, aconsejamos el rejuntado con Stonemix Látex (Cod IG20BL003).

14. Aplique material de rejuntado entre las piezas con una espátula de goma. No utilice herramientas metálicas, ya que podría rallar la superficie de los mosaicos.

15. Luego de 15 minutos, limpie los excesos de boquilla con una esponja humedecida en agua limpia. El endurecimiento de la boquilla toma 24 horas. Limpie las superficies después de este periodo, evitando siempre los productos ácidos.

16. El endurecimiento de la boquilla toma 24 horas. Limpie las superficies después de este periodo, evitando siempre los productos ácidos.

17. Recubra el piso con dos capas de cartón corrugado. Esto protegerá a la superficie contra el rayado y facilitará la limpieza previa a la entrega del proyecto.

Cuidado y mantenimiento de los mosaicos:

- Realice el mantenimiento diario de los mosaicos frotando un paño humedecido en agua o con un limpiador de vidrios especializado. No utilice estropajos, esponjillas de fibra, de brillo o de alambre, ya que estas pueden rayar la superficie de la pieza.

MOSAICOS

Cuidado y mantenimiento de los mosaicos:

- Evite limpiadores como el hipoclorito de sodio puro, productos que contengan ácido Fluorhídrico o detergentes sólidos que puedan tener partículas abrasivas.

- Si desea utilizar limpiadores o ambientadores para piso, verifique en su empaque que hayan sido fabricados a partir de detergentes neutros.

- Limpie las juntas entre las piezas frotando una solución específicamente formulada para tal fin. DECORCERAMICA recomienda el uso de Fuganet (Cod. FI56NR013).

- Si tiene dudas, sugerencias o solicitudes relacionadas con nuestros producto, llámenos sin costo a nuestra Línea 01 8000 18 3326 de Servicio al Cliente.